

วิธีการติดตั้ง driver โปรดอ่าน.txt

การติดตั้ง driver มี 2 แบบ

1. ติดตั้งผ่าน hardware wizard

*ข้อดี สามารถปรับค่าที่เหมาะสมสำหรับ port ของสายจูนไว้ล่วงหน้า
หลังติดตั้งค่าจะเป็นตามที่กำหนด

*ข้อเสีย เมื่อแก้ค่าในไฟล์ แล้ว windows8 จะไม่ยอมรับการติดตั้งแบบนี้

***ดูการติดตั้งที่ folder "VDO สาริตถการติดตั้งDriver แบบที่ 1"

2. ติดตั้งแบบ setup ผ่านไฟล์แบบ exe โดยการ double click ที่ไฟล์

เมื่อเสร็จแล้วก็เสียบสายหลังจากติดตั้ง. windows จะทำการดึงไฟล์เหล่านั้นไปใช้เอง

*ข้อดี ง่ายต่อการติดตั้ง และไม่มีปัญหากับ windows8

*ข้อเสีย ไม่สามารถปรับแต่งค่าของ port จึงต้องเข้าไปแก้ไขค่าเอง

***และจะมีปัญหากับโปรแกรมบางตัว เช่น autronic , sec

เช่นเชื่อมต่อไม่ได้ หรือ ใช้แล้วหลุดทุกๆ 25 วินาที เป็นต้น

จึงต้องทำการเปลี่ยนค่าของ port ตามวิธีการดังนี้

ให้ดูได้จากไฟล์ "vdo การตั้งค่า port สำหรับการติดตั้งแบบที่ 2.exe"