

1) +12V LPG valves	28) +12V from battery
2) GND MAP sensor	29) +12V LPG injectors
3) GND diagnostic port	30) GND from battery
4) LPG injector 7	31) GND temperature sensors
5) LPG injector 5	32) LPG injector 8
6) LPG injector 4	33) LPG injector 6
7) LPG injector 2	34) LPG injector 3
8) 1 gasoline injector from inj. side	35) LPG injector 1
9) 2 gasoline injector ECU side	36) 1 gasoline injector ECU side
10) 3 gasoline injector ECU side	37) 2 gasoline injector from inj. Side
11) 4 gasoline injector ECU side	38) 3 gasoline injector from inj. Side
12) 5 gasoline injector ECU side	39) 4 gasoline injector from inj. Side
13) 6 gasoline injector ECU side	40) 5 gasoline injector from inj. Side
14) 7 gasoline injector ECU side	41) 6 gasoline injector from inj. Side
15) 8 gasoline injector ECU side	42) 7 gasoline injector from inj. Side
16) diagnostic port Tx	43) 8 gasoline injector from inj. Side
17) Console - BUTTON	44) diagnostic port Rx
18) Console - LED 3	45) Console - BUZZER
19) Console - LED 1	46) Console - LED 4
20) MAP sensor vacuum	47) Console - LED 2
21) LPG heater temp. sensor	48) LPG level sensor
22) RPM signal	49) LPG temp. sensor
23) Lambda 1	50) MAP sensor differential pressure
24) Lambda 2	51)
25) CAN line L	52)
26) +12V console	53) CAN line H
27) +12V Ignition key	54) +12V MAP sensor
	55) +12V diagnostic port

